



CARE INSTRUCTIONS

Daily cleaning can be done by wiping the table lamp with a clean dry cloth. Should the surface need more attention this can be cleaned with water and a light detergent or soap applied with a damp cloth. Wipe after with a clean dry cloth. Avoid any abrasive materials.

TROUBLESHOOTING

If lamp does not light, turn off the power. Check the bulb for a broken filament. Replace bulb if necessary, then turn it on. If the lamp still does not light, please contact customer service at the local dealer. If the external flexible cable or cord of this lamp is damaged, it must be replaced by a qualified electrician in order to avoid a hazard.

TECHNICAL INFORMATION

Gravity Table Lamp Small light sources: E26, 470 Lumens (≤ 40W Incandescent, ≤30W Halogen, ~5-6W LED Dimmable).

Gravity Table Lamp Large light sources: E26, 810 Lumens (≤ 60W Incandescent, ≤46W Halogen, ~8-10W LED Dimmable).

With LED you can improve light output to 1530 Lumens (~13-16W).

Only dimmable light bulbs work properly.

Turn power off when changing light bulb. Isolation class II. The lamp is not approved for outdoor use or use in damp/wet rooms (IP20).

INSTALLATION

SAFETY INSTRUCTIONS PERTAINING TO RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR PERSONAL INJURY!

WARNING: Lighted bulb gets HOT! Do not touch while on.

CAUTION: Keep lamp away from curtains, bedding linens, and any other flammable materials. Do not look directly at lighted bulb. Turn off / unplug and allow lamp to cool before replacing bulb, cleaning or other maintenance. Do not use in the bathroom or damp places.

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF FIRE, USE ONLY TYPE A BULB, 120V 60Hz AC ONLY. Do not exceed recommended wattage.

CAUTION! IMPORTANT: LAMP MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN!

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Le luminaire doit être nettoyé à l'aide d'un chiffon propre et sec. Pour un nettoyage plus en profondeur, utilisez de l'eau et un détergent léger ou du savon puis appliquez sur un chiffon humide avant d'essuyer à nouveau à l'aide d'un chiffon propre et sec. Évitez les produits abrasifs.

EN CAS DE PANNE

Si la lampe ne s'allume pas, coupez l'alimentation. Vérifiez qu'il n'y a pas de filament cassé. Remplacez l'ampoule si nécessaire, puis allumez-la. Si la lampe ne s'allume toujours pas, veuillez contacter le service client. Si le câble ou le cordon flexible externe sont endommagés, ils doivent être remplacés par un électricien afin d'éviter tout danger.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Gravity Table Lamp Petite, sources lumineuses : E26, 470 Lumens (≤ 40W Incandescente, ≤30W Halogène, ~5-6W LED Dimmable).

Gravity Table Lamp Grande, sources lumineuses : E26, 810 Lumens (≤ 60W Incandescente, ≤46W Halogène, ~8-10W LED Dimmable).

Avec LED, vous pouvez améliorer la sortie de lumière à 1530 Lumens (~13-16W).

Seules les ampoules dimmables fonctionnent correctement.

Coupez l'alimentation électrique lors du changement d'ampoule. Classe d'isolation II. La lampe n'est pas homologuée pour une utilisation en extérieur ou dans des pièces humides/mouillées (IP20).

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ CONCERNANT LES RISQUES D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURE PERSONNELLE!

AVERTISSEMENT: L'ampoule allumée devient CHAUDE! Ne la touchez pas lorsqu'elle est allumée.

ATTENTION: Éloignez la lampe des rideaux, des literies, des linges de maison et de tout autre matériau inflammable. Ne regardez pas directement l'ampoule allumée. Éteignez/débranchez et laissez refroidir la lampe avant de changer l'ampoule, de nettoyer ou d'effectuer toute autre opérations de maintenance. A ne pas utiliser dans la salle de bain ou dans des endroits humides.

ATTENTION: POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE, UTILISEZ UNIQUEMENT UNE AMPOULE DE TYPE A, 120V 60Hz AC SEULEMENT.

Ne dépassez pas la puissance recommandée.

ATTENTION! IMPORTANT: L'INSTALLATION DE LA LAMPE DOIT ÊTRE EFFECTUÉE PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ!



For enquiries contact GUBI A/S - CVR: 17940384

Klubbiensvej 18-20. 2150 Nordhavn. Copenhagen, Denmark

T +45 69 15 60 60 – order@gubi.com

GUBI.COM


69-20-005-03 Assembly Instructions Gravity Table Lamp US.

GUBI

ASSEMBLY INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS DE MONTAGE


for - pour

Gravity Table Lamp



CONTENTS CONTENU


Gravity Table Lamp



1.

Unpack the lamp and place on stable ground.


Déballer la lampe et placez-la sur une surface stable.



2.

A. Unscrew the top ring on the lamp holder.
B. Place the shade on lamp holder and screw the ring back on.


A. Dévissez l'anneau supérieur sur le porte-lampe.
B. Placez l'abat-jour sur le porte-lampe et revissez l'anneau.



3.

A. Insert a light bulb and plug lamp to main voltage.
B. Rotate button to turn lamp on and off, and dim up and down.

A. Insérez une ampoule et branchez la lampe sur secteur.
B. Tournez le bouton pour allumer et éteindre la lampe, et pour augmenter ou diminuer l'intensité lumineuse



4.

Place the top diffuser on top of the shade so that it rests on the 3 rods.

Placez le diffuseur supérieur sur le dessus de l'abat-jour de manière à ce qu'il repose sur les 3 tiges.

